

## Brugervejledning



- Let læselig LCD Display
- I henhold til 86/217/EEC
- Mulighed for fire forskellige måleenheder (PSI, BAR, KPA, KGF)
- Forlænger dækkets levetid

**Producenten forbeholder sig ret til at kunne ændre produktet til enhver tid**

1. Fjern hættten på dækkets ventil.
2. Tryk håndtaget på klemniplens ind og sæt klemniplens fast på dækkets ventil. Sikre at klemniplens sidder godt fast.
3. **Tænd:** tryk på **on/unit/light** knappen for at tænde pumpepistolen. Hvis pumpepistolen ikke bruges, slukkes den automatisk efter 90 sekunder.
4. **Baggrundslys:** Når pumpepistolen er tændt, tryk på **on/unit/light** knappen for at tænde baggrundslyset, så displayet bliver let læseligt i mørke. Baggrundslyset, slukkes automatisk efter 5 sekunder. Baggrundslyset tændes ikke når pumpepistolen tændes, men først når der trykkes på **unit/light** knappen igen.
5. **Ændring af måleenhed:** Når pumpepistolen er tændt, tryk på **on/unit/light** knappen ca. 3 sekunder, herefter komme man ind i ændring af måleenheder, tryk **Unit/light** knappen kort og vælg den ønskede måleenhed. Den valgte måleenhed vil være standard måleenheden ved fremtidig brug.
6. **Batteri:** Pumpepistolens batterier er 2\*AAA, 2.4-3.6VDC, Hvis spændingen kommer under 2.4V, vises "low battery" signalet i øverste venstre hjørne, som påmindelse om, at batterierne skal skiftes.  
BATTERISKIFT: Træk gummikappen til side og find batteridækslet øverst i højre side. Fjern dækslet og skift batterierne.
7. **Måleområde:** 0-12 BAR (0-175PSI). Læsenøjagtighed 0.01bar (0.1psi). Hvis trykket er over 17 BAR (250PSI), viser displayet "----"

Denne pumpepistol er testet i normalt arbejdsmiljø i henhold til EU standard 86/217/EEC

Tolerance:

+/-0.08 bar ved tryk op til 4 bar

+/-0.16 bar mellem tryk på 4 bar og 8 bar

**Vigtigt: For at undgå personskader, specielt på øjne, ansigt eller hud, RET IKKE pumpepistolen direkte på nogen person.**