



Teknisk datablad

Oversigt samling af overgangsstykker

I dette skema kan du se, hvilke typer overgange der skal anvendes for at gå fra en dimension til en anden.

Dimension mm	Ø100	Ø125	Ø133	Ø140	Ø150	Ø160	10 X 15 rør	10 X 15 murg. føring	15 X 15 rør	15 X 15 murg. føring
Ø100	10C-10C eller 10C-2	2-10C eller 2-2	1-10C eller 1-2	1-10C eller 1-2	1-10C eller 1-2	2-10C eller 2-2	3-10C eller 3-2	6A-10C eller 6A-2	4-10C eller 4-2	6-10C eller 6-2
Ø125	10C-2	2-2	1-2	1-2	1-2	2-2	3-2	6A-2	4-2	6-2
Ø133	10C-1	2-1	1-1	1-1	1-1	2-1	3-1	6A-1	4-1	6-1
Ø140	10C-1 eller 10C-5	2-1 eller 2-5	1-1 eller 1-5	1-1 eller 1-5	1-1 eller 1-5	2-1 eller 2-5	3-1 eller 3-5	6A-1 eller 6A-5	4-1 eller 4-5	6-1 eller 6-5
Ø152	10C-1	2-1	1-1	1-1	1-1	2-1	3-1	6A-1	4-1	6-1
Ø160	10C-2	2-2	1-2	1-2	1-2	2-2	3-2	6A-2	4-2	6-2
10 X 15 rør	10C-3	2-3	1-3	1-3	1-3	2-3	3-3	6A-3	4-3	6-3
10 X 15 murg. føring	10C-6A	2-6A	1-6A	1-6A	1-6A	2-6A	3-6A	6A-6A	4-6A	6-6A
15 X 15 rør	10C-4	2-4	1-4	1-4	1-4	2-4	3-4	6A-4	4-4	6-4
15 x 15 murg. føring	10C-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6	3-6	6A-6	4-6	6-6

Overgangsstykket samles med et drej og et klik.

